

# Handleiding plooi tent

## OPBOUW:

1. Zet de frame van de tent open, maar nog niet te hoog (zie foto), zodat je gemakkelijk het dakzeil over de frame kan leggen.



2. Leg het dakzeil over de frame en maakt de hoeken van het dakzeil vast met de velcro aan de vier poten.



3. De nokpaal van de frame zet je zoals hieronder in het midden van het dakzeil:



4. Span het dakzeil strak door de frame naar boven te duwen in de 4 hoeken tot deze vastklikt met de ring-pin



5. Maak de zijkanten van het dakzeil aan de vier zijkanten vast aan de frame met de spanriemen (door het gat van de frame) en klik deze vast in de slotjes, span nog extra aan indien nodig.



6. Verstel de tent in hoogte met de onderste ring-pinnen van de poten.
7. Leg de gewichten over de poten zodat de tent niet wegwaait
8. Optioneel: bevestig de zijwanden via de velcrostrips

## AFBOUW:

### ZIJWANDEN:

Maak de zijwanden los van de velcrostrips en plooi de zijwanden als volgt op:











### DAKZEIL:

1. Klik de spanriemen open aan de 4 zijanten van het dakzeil en maak ze los van de frame.
2. Trek de 4 ring-pinnen uit zodat frame terug naar binnen kan plooiën tot op de hoogte waar je gemakkelijk het dakzeil eraf kan halen.



Maak het dakzeil los van de frame en vouw als volgt op:











